

ACHTUNG!

Die Befestigungselemente enthalten kleine und scharfe Teile. Halten Sie diese außerhalb der Reichweite von Kindern. Kinder dürfen während der Installation keinen Zugang zum Arbeitsbereich haben. Tragen Sie Schutzmaßnahmen beim Umgang mit Elektrowerkzeugen und scharfen Gegenständen.

Montageanleitung

1. Markieren und Bohren:

Verwenden Sie die mitgelieferte Schablone, um die Löcher genau zu markieren. Bohren Sie die erforderlichen Löcher senkrecht zur Türfläche, um eine Schiefstellung zu vermeiden.

2. Montage der Befestigungsplatten:

Befestigen Sie die Montageplatten auf beiden Seiten der Tür mit den mitgelieferten Schrauben und Spannschrauben. Achten Sie auf eine feste Fixierung der Platten. Falls die Spannschrauben zu lang sind, kürzen Sie diese mit einer Zange, um ein Überstehen zu verhindern. Stecken Sie die Vierkantstange in den Türgriff und führen Sie sie in die zentrale Öffnung der Montageplatte ein. Drücken Sie leicht auf die Griffe, um sicherzustellen, dass die innere Platteneinheit eingerastet ist.

3. Befestigung des Türgriffs:

Der Griff wird mit den beiliegenden Madenschrauben an der Montageplatte befestigt. Stellen Sie sicher, dass die Madenschrauben mit dem Sechskantschlüssel fest angezogen sind, um eine wackelfreie Fixierung zu gewährleisten.

4. Montage des WC-Verschlusses (falls erforderlich):

Falls im Lieferumfang ein WC-Verschluss enthalten ist, montieren Sie diesen auf der Innenseite der Tür. Der Vierkant für die WC-Rosette kann je nach Schlosstyp 6 oder 8 mm betragen. Falls der Durchmesser 8 mm beträgt, verwenden Sie den im Montageset enthaltenen Adapter.

5. Anbringen der dekorativen Abdeckungen:

Setzen Sie die dekorativen Abdeckungen auf die Montageplatten auf. Achten Sie darauf, dass sie fest und ohne Spiel oder Lücken an der Tür anliegen. Die Abdeckungen sollten alle Befestigungselemente vollständig verdecken.

6. Endkontrolle:

Überprüfen Sie die Funktion des Türgriffs: Er sollte sich reibungslos drehen lassen, ohne zu haken. Stellen Sie sicher, dass alle Teile fest und korrekt installiert sind.

Benötigte Werkzeuge:

- Bohrmaschine mit passenden Bohrern
 - Akkuschauber oder Schraubenzieher
 - Sechskantschlüssel (im Lieferumfang enthalten)
 - Montageset (im Lieferumfang enthalten)
 - Zange zum Kürzen der Schrauben (falls erforderlich)
-

Sicherheitsmaßnahmen:

- Tragen Sie immer Schutzhandschuhe und eine Schutzbrille beim Arbeiten mit Werkzeugen.
 - Stellen Sie sicher, dass der Arbeitsbereich frei von Hindernissen und gut beleuchtet ist.
 - Überprüfen Sie vor der Installation die Position von versteckten Leitungen und Rohren.
 - Halten Sie Werkzeuge und Kleinteile außerhalb der Reichweite von Kindern.
 - Kontrollieren Sie die Funktionstüchtigkeit der Werkzeuge vor Gebrauch.
 -
-

Zusätzliche Hilfe:

Um die Installation zu erleichtern, finden Sie in dieser Anleitung einen QR-Code, mit dem Sie Zugang zu einer Schritt-für-Schritt-Videoanleitung erhalten.





